

mt	Malti	マルタ語
----	-------	------

◆ Istruzzjonijiet għall-użu ta' partijiet ta' sostituzzjoni u għazliet tad-dealer

ISTRUZZJONIJIET ORIGINALI

CRIC PANTOGRAFU “800, 1100, 1300, 1350, 1500”

MANWAL GĦALL-UŻU

【Informazzjoni dwar il-Manifattur】

KAWASAKI INDUSTRIAL CO., LTD. (Kawasaki Industrial Co., Ltd.)

1131 Kamo, Kikugawa-Shi, Shizuoka-Ken, 439-0031, Ġappun

(URL: www.kawasaki-ind.co.jp)

【Mudelli Applikabbli】

Isem Ġenerali: Cric Pantografu

Mudelli: 800, 1100, 1300, 1350, 1500

■ Avviżi dwar is-Sigurtà

Sabiex tuża dan il-prodott b'mod sigur, aqra dan il-manwal bir-reqqa qabel l-użu.

※Zomm dan il-manwal dejjem fil-vettura u evita li jintilef.

■ TWISSIJA

Jekk il-cric jitneħħa mill-vettura, jista' jikkawża korrimenti serji jew inċidenti mhux mistennija minhabba l-moviment tal-vettura. Meta tuża l-cric, segwi dawn l-istruzzjonijiet b'mod strett.

Użu f'każ ta' emerġenza biss: Dan il-prodott huwa ddisinjat biss għall-bdil tat-tajers f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u mhux adattat għal użu ripetut bħal liftijiet industrijali. Użu ripetut jista' jikkawża għeja tal-metall u ksur. Iċċekkja regolarment u waqqaf l-użu jekk tissospetta xi ħsara.

Għażla tal-post: Qatt tuża l-prodott f'postijiet instabbli bħal tajn, ramel, targiet, fuq bastimenti jew trakkijiet. Użah biss fuq wiċċ iebs, ċatt u mingħajr inklinazzjoni.

Ambjent: Thallix tuża l-prodott f'temperaturi taht -20° C jew f'kundizzjonijiet estremi bħall-maltemp.

Kundizzjoni fiżika: Persuni b'mard jew diżabilità, b'saħħithom dgħajfa, anzjani, nisa tqal, jew dawk taht l-influwenza tal-alkohol jew drogi m'għandhomx jużaw il-prodott.

Limitazzjonijiet tal-użu: Tużax il-prodott għal skopijiet ohra hlief għall-bdil jew tiswija ta' tajers fuq vetturi speċifikati. Tużax fuq vetturi mhux kompatibbli.

Projbizzjoni ta' modifika: Qatt tuża cric modifikat jew imqatta'.

Sigurtà tal-madwar: Kun żgur li m'hemmx nies taht jew qrib il-vettura. Tużax il-cric jekk hemm xi hadd ġewwa l-vettura.

Iffissar tal-vettura: Iffissa r-roti dijagonali b'blokk, poġġi l-ger f'“P” (vettura awtomatika) jew “R/1 gear” (vettura manwali), u attiva l-handbrake sew.

Punt tal-cric: Kun żgur li l-cric jinsab eżatt taht il-punt ta' tghollija speċifikat mill-vettura.

mt	Malti	マルタ語
----	-------	------

Projbizzjoni ta' dhul: Tużax partijiet tal-gisem taht vettura m'għollija. Jekk trid tidhol taħtha, uża dejjem stand tal-cric.

Manwal tas-sid: Meta tuża l-cric, irreferi wkoll għall-manwal tas-sid tal-vettura.

■ Għan u Definizzjoni tal-Użu

Dan il-cric huwa 'parti ta' provvista installata fil-vettura' u huwa maħsub għall-bdil jew tiswija ta' tajers f'sitwazzjonijiet ta' emergenza fuq vetturi speċifikati. Mhux maħsub għal skopijiet oħra (manutenzjoni generali, użu industrijali, eċċ.).

■ Perikli li Ma Jistgħux Jitnehhew Anke b'Użu Korrett

Dan il-cric huwa ddisinjat b'kunsiderazzjoni għas-sigurtà, iżda vibrazzjonijiet mhux mistennija jew bidliet fil-wiċċ tat-triq jistgħu jikkawżaw li l-vettura taqa' f'daqqa jew li jinqabdu s-swaba'. Biex tevita incidenti serji, segwi l-istruzzjonijiet f'dan il-manwal.

■ Manutenzjoni u Spezzjoni

- Spezzjoni qabel l-użu: Iċċekkja jekk hemmx deformazzjonijiet, xquq jew anomaliji, u jekk il-manku jdurx bla xkiel.
- **Tużax żejt:** Tużax żejt (bħal grass) fuq il-partijiet bil-hjut. Dan jista' jfixkel il-mekkanizmu kontra t-tnaqqis awtomatiku u jikkawża li l-vettura taqa'.
- Kriterji ta' Skart: Jekk issib xi anomalija jew tissospetta deterjorazzjoni minhabba użu fit-tul, waqqaf l-użu minnufih u rriċikla l-prodott bħala skart tal-metall skont ir-regoli lokali.

■ Istruzzjonijiet għall-Użu

Segwi l-proċeduri ta' tgħollija tal-cric kif indikat fil-manwal tas-sid tal-vettura. Jekk il-manwal jintilef, ikkuntattja lill-bejjiegh minghandu xtrajt il-vettura.

■ Informazzjoni dwar id-Dokument Originali

Dwar id-dokument oriġinali: Dan id-dokument għe ppreparat skont ir-Regolament tal-Unjoni Ewropea dwar il-Makkinarju (UE) 2023/1230 bħala Istruzzjonijiet Oriġinali.

■ Informazzjoni Importanti

F'każ ta' incident: Jekk isehh incident serju waqt l-użu ta' dan il-prodott, ikkuntattja minnufih lill-bejjiegh minghandu xtrajt il-prodott.